

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 305 IG

ACM 305 IG

Codice commerciale:

857630535010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR114075

Tavole



81001114

WHR114075

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746873 (481990500909)				lid glass		
002 1	C00746874 (481990500866)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	481990501059 (C00756126)				door flap		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746943 (481944238969)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)		plinth
050 1	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)		foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
110 0	C00746882 (481949878264)		handle
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)		lock
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746885 (481990500895)		oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)		vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 3	481990500724 (C00582442)		guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)		gasket oven
192 1	481990501112 (C00758048)		damper glass
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)		griglia
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)		leccarda

WHR114075

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746892 (481945358769)				control panel		
331 0	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
331 1	481990500938 (C00488345)				manopola		
331 2	481990500936 (C00488343)				manopola timer		
331 3	481941129323 (C00488031)				manopola		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500799 (C00532467)				tasto black		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990501111 (C00758097)				button ,black for grill		
341 0	481990500818 (C00582484)				piattello gas		
341 1	481990500819 (C00532469)				piattello gas thermost		
341 2	481990500817 (C00490880)				piattello timer		

341 3	481990500913 (C00490887)	piattello
351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
452 0	C00746894 (481990500899)	infraredelement
455 0	481990500897 (C00532480)	bruciatore
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501117 (C00758098)	set of nozzles g20
474 0	C00746905 (481990501118)	set of nozzles g30
474 0	481990501119 (C00484528)	set iniettori g140
474 9	481990501114 (C00484527)	supporto

WHR114075

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
503 0	481990500847 (C00494956)				timer		
558 0	481990501108 (C00758054)				thermostat		
558 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
558 4	481990500822 (C00582486)				camma		
558 5	481990500821 (C00582485)				supporto		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 1	481990500734 (C00486950)				candela grill/oven		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
592 1	481990500742 (C00532463)				termocoppia 1200 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		

622 0	C00746906 (481990500854)	hex.code switch
623 0	481990500806 (C00494955)	interruttore light
623 5	481990500823 (C00582487)	microinterrutt.
623 9	481990500906 (C00484524)	supporto
652 0	481990500744 (C00492807)	lampada forno with holder
703 0	481990501103 (C00532504)	ribalta
703 2	481990501104 (C00532505)	ribalta
703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 5	481990501113 (C00758055)	gas pipe oven burner
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r


WHR114075 Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00796237				schema cablaggio whp		

WHR114076

Tavole



81001111

WHR114076

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746873 (481990500909)				lid glass		
002 1	C00746874 (481990500866)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	481990501059 (C00756126)				door flap		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746943 (481944238969)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)		plinth
050 1	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)		foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
110 0	C00746882 (481949878264)		handle
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)		lock
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746885 (481990500895)		oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)		vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 3	481990500724 (C00582442)		guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)		gasket oven
192 1	481990501112 (C00758048)		damper glass
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)		griglia
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)		leccarda

WHR114076

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746892 (481945358769)				control panel		
331 0	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
331 1	481990500938 (C00488345)				manopola		
331 2	481990500936 (C00488343)				manopola timer		
331 3	481941129323 (C00488031)				manopola		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500799 (C00532467)				tasto black		
332 0	481990501111 (C00758097)				button ,black for grill		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
341 0	481990500818 (C00582484)				piattello gas		
341 1	481990500819 (C00532469)				piattello gas thermost		
341 2	481990500817 (C00490880)				piattello timer		

341 3	481990500913 (C00490887)	piattello
351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
452 0	C00746894 (481990500899)	infraredelement
455 0	481990500897 (C00532480)	bruciatore
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501117 (C00758098)	set of nozzles g20
474 0	C00746905 (481990501118)	set of nozzles g30
474 0	481990501119 (C00484528)	set iniettori g140
474 9	481990501114 (C00484527)	supporto

WHR114076

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
503 0	481990500847 (C00494956)				timer		
558 0	481990501108 (C00758054)				thermostat		
558 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
558 4	481990500822 (C00582486)				camma		
558 5	481990500821 (C00582485)				supporto		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 1	481990500734 (C00486950)				candela grill/oven		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
592 1	481990500742 (C00532463)				termocoppia 1200 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		

622 0	C00746906 (481990500854)	hex.code switch
623 0	481990500806 (C00494955)	interruttore light
623 5	481990500823 (C00582487)	microinterrutt.
623 9	481990500906 (C00484524)	supporto
652 0	481990500744 (C00492807)	lampada forno with holder
703 0	481990501103 (C00532504)	ribalta
703 2	481990501104 (C00532505)	ribalta
703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 5	481990501113 (C00758055)	gas pipe oven burner
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r

WHR114077

Tavole



81001112

WHR114077

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746873 (481990500909)				lid glass		
002 1	C00746874 (481990500866)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	481990501059 (C00756126)				door flap		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746943 (481944238969)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)		plinth
050 1	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)		foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
110 0	C00746882 (481949878264)		handle
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)		lock
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746885 (481990500895)		oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)		vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 3	481990500724 (C00582442)		guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)		gasket oven
192 1	481990501112 (C00758048)		damper glass
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)		griglia
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)		leccarda

WHR114077

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746892 (481945358769)				control panel		
331 0	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
331 1	481990500938 (C00488345)				manopola		
331 2	481990500936 (C00488343)				manopola timer		
331 3	481941129323 (C00488031)				manopola		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500799 (C00532467)				tasto black		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
332 0	481990501111 (C00758097)				button ,black for grill		
341 0	481990500818 (C00582484)				piattello gas		
341 1	481990500819 (C00532469)				piattello gas thermost		
341 2	481990500817 (C00490880)				piattello timer		

341 3	481990500913 (C00490887)	piattello
351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
452 0	C00746894 (481990500899)	infraredelement
455 0	481990500897 (C00532480)	bruciatore
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501117 (C00758098)	set of nozzles g20
474 0	C00746905 (481990501118)	set of nozzles g30
474 0	481990501119 (C00484528)	set iniettori g140
474 9	481990501114 (C00484527)	supporto

WHR114077

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
503 0	481990500847 (C00494956)				timer		
558 0	481990501108 (C00758054)				thermostat		
558 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
558 4	481990500822 (C00582486)				camma		
558 5	481990500821 (C00582485)				supporto		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 1	481990500734 (C00486950)				candela grill/oven		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
592 1	481990500742 (C00532463)				termocoppia 1200 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		

622 0	C00746906 (481990500854)	hex.code switch
623 0	481990500806 (C00494955)	interruttore light
623 5	481990500823 (C00582487)	microinterrutt.
623 9	481990500906 (C00484524)	supporto
652 0	481990500744 (C00492807)	lampada forno with holder
703 0	481990501103 (C00532504)	ribalta
703 2	481990501104 (C00532505)	ribalta
703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 5	481990501113 (C00758055)	gas pipe oven burner
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r

WHR114078

Tavole



81001113

WHR114078

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00746873 (481990500909)				lid glass		
002 1	C00746874 (481990500866)				trim front		
002 2	C00746875 (481990500867)				bracket glass lid		
002 3	C00746876 (481990500842)				bar		
002 4	481990500713 (C00582438)				perno		
021 0	481990501059 (C00756126)				door flap		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
025 1	481990501068 (C00532501)				listello		
025 2	481990500892 (C00532479)				listello		
031 0	C00746943 (481944238969)				hob		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500813 (C00532468)				cerniera cover right		
040 9	481990500812 (C00582483)				cerniera cover left		
041 0	481990501067 (C00490888)				cerniera		
047 0	481990500844 (C00490882)				cerniera		

050 0	481990501106 (C00756108)		plinth
050 1	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 9	481990501105 (C00756109)		foot and corner f.base board
084 0	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
110 0	C00746882 (481949878264)		handle
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
130 0	C00746940 (481990501058)		lock
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746885 (481990500895)		oven glass inner
142 1	481990501094 (C00492817)		vite m5x10
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 3	481990500724 (C00582442)		guarnizione
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
191 0	C00746887 (481990500902)		gasket oven
192 1	481990501112 (C00758048)		damper glass
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 1	481990500889 (C00488342)		griglia
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno
247 0	481990500836 (C00599994)		leccarda

WHR114078

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 1	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	C00746892 (481945358769)				control panel		
331 0	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
331 1	481990500938 (C00488345)				manopola		
331 2	481990500936 (C00488343)				manopola timer		
331 3	481941129323 (C00488031)				manopola		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 0	481990500799 (C00532467)				tasto black		
332 0	481990501111 (C00758097)				button ,black for grill		
332 0	481990500801 (C00557177)				tasto red		
341 0	481990500818 (C00582484)				piattello gas		
341 1	481990500819 (C00532469)				piattello gas thermost		
341 2	481990500817 (C00490880)				piattello timer		

341 3	481990500913 (C00490887)	piattello
351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
354 0	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
452 0	C00746894 (481990500899)	infraredelement
455 0	481990500897 (C00532480)	bruciatore
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
470 0	481990501086 (C00756117)	burner small
470 1	481990501087 (C00756118)	burner medium
470 2	481990501088 (C00756119)	burner large
472 0	481936069548 (C00582280)	spartifiamma small
472 1	481936069549 (C00582281)	spartifiamma medium
472 2	481936069551 (C00582282)	spartifiamma large
473 0	481936069545 (C00582277)	cappellotto small
473 1	481936069547 (C00582279)	cappellotto medium
473 2	481936069546 (C00582278)	cappellotto large
474 0	481990501117 (C00758098)	set of nozzles g20
474 0	C00746905 (481990501118)	set of nozzles g30
474 0	481990501119 (C00484528)	set iniettori g140
474 9	481990501114 (C00484527)	supporto

WHR114078

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
503 0	481990500847 (C00494956)				timer		
558 0	481990501108 (C00758054)				thermostat		
558 1	481990500705 (C00492804)				fascetta		
558 4	481990500822 (C00582486)				camma		
558 5	481990500821 (C00582485)				supporto		
571 0	481990501092 (C00756122)				tap large		
571 1	481990501091 (C00756123)				tap medium		
571 2	481990501089 (C00756124)				tap small		
591 0	C00746903 (481925268128)				spark plug 300 mm		
591 1	481990500734 (C00486950)				candela grill/oven		
591 9	481949268725 (C00492550)				molla		
592 0	481990501095 (C00756125)				thermo couple 450 mm		
592 1	481990500742 (C00532463)				termocoppia 1200 mm		
594 0	481990500807 (C00582479)				pulsantiera ignition		
595 0	481990500893 (C00486956)				generatore accensione		

622 0	C00746906 (481990500854)	hex.code switch
623 0	481990500806 (C00494955)	interruttore light
623 5	481990500823 (C00582487)	microinterrutt.
623 9	481990500906 (C00484524)	supporto
652 0	481990500744 (C00492807)	lampada forno with holder
703 0	481990501103 (C00532504)	ribalta
703 2	481990501104 (C00532505)	ribalta
703 3	481990501102 (C00532503)	ribalta
703 4	481990500703 (C00582435)	giunto
703 5	481990501113 (C00758055)	gas pipe oven burner
703 6	481936069522 (C00582275)	bicono ring
703 7	481990500704 (C00582436)	giunto
703 9	481990500718 (C00582441)	collettore
904 0	481990500712 (C00494950)	rondella molla spark plug
904 2	481990500717 (C00494951)	gomma
904 5	481990500714 (C00557172)	distanziale
910 0	481990500811 (C00582482)	vite m4x6
910 4	481990500716 (C00582440)	dado
964 9	C00746888 (481946818287)	gasket ,l/r