

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 315 WH

ACM 315 WH

Codice commerciale:

857631549000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR115064

Tavole



WHR115064

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745386 (481944238688)				lid		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00745387 (481944238689)				side, range right		
022 1	C00745388 (481944238691)				side, range left		
022 8	481946279942 (C00599963)				spina dx		
022 9	481946279943 (C00599964)				spina sx		
031 0	481944238692 (C00758103)				hob		
034 0	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		
034 0	481941719516 (C00636173)				cerniera coperchio		
034 1	481946258287 (C00621583)				copertura cern. esterna coperchio		
034 2	481941719517 (C00621571)				copertura cern. interna coperchio		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 5	481941719254 (C00582882)				cerniera porta scaldav. sx		
040 5	481941719255 (C00490568)				cerniera porta scaldav. dx		

040 8	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
040 9	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
041 8	481941758142 (C00333000)	1 x 481941758151 (C00333001)
050 0	481944059511 (C00757177)	portacarrucola
050 0	481944059511 (C00757177)	front panel
050 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
084 0	481946699088 (C00599471)	gommino bianco coperchio
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238733 (C00758074)	door inner frame
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
142 0	481945058173 (C00758076)	oven glass inner
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
202 0	481944239445 (C00492378)	fondo forno
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
242 9	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 1	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481944238779 (C00582562)	fondo forno
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole
256 1	481953258252 (C00492648)	distanziale prot. manopole

WHR115064

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
301 3	C00745167 (481946078107)				trim lower		
320 0	481945359242 (C00758104)				control panel		
331 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrut.		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379262 (C00758106)				indication disc oven		
341 2	481941379151 (C00633586)				scala		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
455 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		
470 1	481936078274 (C00582848)				corpo bruciat. sr		
470 2	481936069444 (C00484317)				corpo bruciat. r		
471 1	481936078198 (C00582561)				portainiettore		
472 1	481936069304 (C00582825)				cappellotto sr		
472 2	481936069664 (C00582833)				cappellotto r		

474 0	481931039385 (C00758107)	set of nozzles g30/g31 l.p.g
474 0	481931039386 (C00758108)	set of nozzles g41 ng
474 0	481931039388 (C00758110)	set of nozzles g50 ng
474 0	481931039387 (C00758109)	set of nozzles g35 ng
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
503 0	481928218629 (C00494398)	contaminuti
554 0	C00063568 (481927128863)	termostato elettrico forno statico 'ter'
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
594 0	481927328356 (C00599377)	interruttore acc. elettrica
595 0	481914578154 (C00287505)	generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr
620 0	C00063580 (481927618228)	commutatore grill
651 0	481913488135 (C00311277)	lampada led e14 t25 - 15w - 220v
652 0	481925518162 (C00332821)	portalampada
656 0	481945069999 (C00582356)	coprilampada
703 0	C00745382 (481931088599)	burner tube rear

WHR115064


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
703 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
901 0	481940118765 (C00599388)				fissacavo		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
910 0	481950218502 (C00757243)				screw		
950 0	481953268812 (C00758111)				gasket		
950 1	481936069674 (C00758112)				gasket		
999	C00797814				schema cablaggio whp		

WHR115065

Tavole



81001235

WHR115065

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745386 (481944238688)				lid		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00745387 (481944238689)				side, range right		
022 1	C00745388 (481944238691)				side, range left		
022 8	481946279942 (C00599963)				spina dx		
022 9	481946279943 (C00599964)				spina sx		
031 0	481944238692 (C00758103)				hob		
034 0	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		
034 0	481941719516 (C00636173)				cerniera coperchio		
034 1	481946258287 (C00621583)				copertura cern. esterna coperchio		
034 2	481941719517 (C00621571)				copertura cern. interna coperchio		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 5	481941719254 (C00582882)				cerniera porta scaldav. sx		
040 5	481941719255 (C00490568)				cerniera porta scaldav. dx		

040 8	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
040 9	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
041 8	481941758142 (C00333000)	1 x 481941758151 (C00333001) portacarrucola
050 0	481944059511 (C00757177)	front panel
050 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
084 0	481946699088 (C00599471)	gommino bianco coperchio
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238733 (C00758074)	door inner frame
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
142 0	481945058173 (C00758076)	oven glass inner
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
202 0	481944239445 (C00492378)	fondo forno
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
242 9	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 1	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481944238779 (C00582562)	fondo forno
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole
256 1	481953258252 (C00492648)	distanziale prot. manopole

WHR115065

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
301 3	C00745167 (481946078107)				trim lower		
320 0	481945359242 (C00758104)				control panel		
331 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrupt.		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379262 (C00758106)				indication disc oven		
341 2	481941379151 (C00633586)				scala		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
455 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		
470 1	481936078274 (C00582848)				corpo bruciat. sr		
470 2	481936069444 (C00484317)				corpo bruciat. r		
471 1	481936078198 (C00582561)				portainiettore		
472 1	481936069304 (C00582825)				cappellotto sr		
472 2	481936069664 (C00582833)				cappellotto r		

474 0	481931039385 (C00758107)	set of nozzles g30/g31 l.p.g
474 0	481931039386 (C00758108)	set of nozzles g41 ng
474 0	481931039387 (C00758109)	set of nozzles g35 ng
474 0	481931039388 (C00758110)	set of nozzles g50 ng
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
503 0	481928218629 (C00494398)	contaminuti
554 0	C00063568 (481927128863)	termostato elettrico forno statico 'ter'
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter'
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter'
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
594 0	481927328356 (C00599377)	interruttore acc. elettrica
595 0	481914578154 (C00287505)	generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr
620 0	C00063580 (481927618228)	commutatore grill
651 0	481913488135 (C00311277)	lampada led e14 t25 - 15w - 220v
652 0	481925518162 (C00332821)	portalampada
656 0	481945069999 (C00582356)	coprilampada
703 0	C00745382 (481931088599)	burner tube rear

WHR115065

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
703 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
901 0	481940118765 (C00599388)				fissacavo		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
910 0	481950218502 (C00757243)				screw		
950 0	481953268812 (C00758111)				gasket		
950 1	481936069674 (C00758112)				gasket		