


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 317 WH

ACM 317 IX

Codice commerciale:

857631749010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103302

Tavole



WHR103302

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481945058135 (C00758063)				lid glass		
002 2	481946089636 (C00582958)				profilato post. piano		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	481944238329 (C00582905)				fianco inox dx		
022 1	481944238331 (C00582906)				fianco inox sx		
031 0	C00745358 (481944238332)				hob		
032 0	481946689254 (C00582976)				profilato lat. piano l		
032 1	481946689061 (C00582968)				attestatura ant.sx		
032 1	481946689062 (C00582969)				attestatura ant.dx		
032 2	481946689063 (C00492472)				attestatura post.sx		
032 2	481946689064 (C00582970)				attestatura post.dx		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
034 9	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 5	481941719254 (C00582882)				cerniera porta scaldav. sx		

040 5	481941719255 (C00490568)		cerniera porta scaldav. dx
040 8	C00040678 (481941719256)		cerniera inferiore sportello
040 9	481941719257 (C00582883)		cerniera dx coperchio
041 8	481941758142 (C00333000)	1 x 481941758151 (C00333001)	portacarrucola
050 0	481944238735 (C00758064)		door small
050 1	481944238634 (C00582912)		controporta scaldavivande
110 0	481949878199 (C00758065)		grip
121 0	481944238733 (C00758074)		door inner frame
141 0	481945058134 (C00758067)		door glass
142 0	481945058173 (C00758076)		oven glass inner
191 0	481946818298 (C00373303)		guarnizione bocca forno
201 0	481945858565 (C00582936)		paratia int. forno
202 0	481944239445 (C00492378)		fondo forno
241 0	481945858718 (C00582940)		griglia piano laterale
242 9	481952628005 (C00492600)		calamita sport. portab.
245 0	481945819892 (C00488244)		griglia forno
247 1	481941838369 (C00582895)		leccarda forno
255 0	481944238779 (C00582562)		fondo forno
256 0	481944238257 (C00621110)		protez.manopole

WHR103302

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
301 3	C00745364 (481945069925)				profile		
304 1	C00745363 (481945069924)				profile		
320 0	481945058451 (C00531864)				vetro mascherin		
331 0	481941129195 (C00758069)				knob		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
332 0	481941029151 (C00582874)				tasto timer		
341 0	481941379143 (C00758071)				scale for gas		
341 1	481941379145 (C00758122)				scale for thermostat		
341 2	481941379147 (C00494604)				scala		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
455 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		

470 1	C00747240 (481936078371)	burner body medium
470 2	C00747241 (481936078369)	burner body large
471 1	481936078198 (C00582561)	portainiettore
472 1	481936069304 (C00582825)	cappellotto sr
472 2	481936069664 (C00582833)	cappellotto r
474 0	481931039386 (C00758108)	set of nozzles g41 ng
474 0	481931039385 (C00758107)	set of nozzles g30/g31 l.p.g
474 0	481931039387 (C00758109)	set of nozzles g35 ng
474 0	481931039388 (C00758110)	set of nozzles g50 ng
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
500 0	481928218756 (C00484249)	programmatore
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 1	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00747244 (481936058592)	tap large
571 1	C00747245 (481936058593)	tap medium
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
592 0	481921078071 (C00492203)	termocoppia fuochi piano

WHR103302


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
592 1	481921078051 (C00492202)				termocoppia fuochi anteriori		
592 9	C00776587 (481946698757)				distanziale sonda forno		
594 0	C00747275 (481927328355)				microswitch ignition		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	481927328397 (C00582805)				selettore forno		
651 0	481913488135 (C00311277)				lampada led e14 t25 - 15w - 220v		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
656 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
703 0	C00747250 (481953048564)				gas pipe rear l/r		
703 1	C00747251 (481953048565)				gas pipe front l/r		
901 0	481940118765 (C00599388)				fissacavo		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
910 1	481950218364 (C00492571)				vite fiss. ventola		
950 0	481953268812 (C00758111)				gasket		
950 1	481936069674 (C00758112)				gasket		
999	C00776858				schema cablaggio whp		

WHR103303

Tavole



81001237

WHR103303

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481945058135 (C00758063)				lid glass		
002 2	481946089636 (C00582958)				profilato post. piano		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	481944238329 (C00582905)				fianco inox dx		
022 1	481944238331 (C00582906)				fianco inox sx		
031 0	C00745358 (481944238332)				hob		
032 0	481946689254 (C00582976)				profilato lat. piano l		
032 1	481946689062 (C00582969)				attestatura ant.dx		
032 1	481946689061 (C00582968)				attestatura ant.sx		
032 2	481946689063 (C00492472)				attestatura post.sx		
032 2	481946689064 (C00582970)				attestatura post.dx		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
034 9	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 5	481941719255 (C00490568)				cerniera porta scaldav. dx		

040 5	481941719254 (C00582882)		cerniera porta scaldav. sx
040 8	C00040678 (481941719256)		cerniera inferiore sportello
040 9	481941719257 (C00582883)		cerniera dx coperchio
041 8	481941758142 (C00333000)	1 x 481941758151 (C00333001)	portacarrucola
050 0	481944238735 (C00758064)		door small
050 1	481944238634 (C00582912)		controporta scaldavivande
110 0	481949878199 (C00758065)		grip
121 0	481944238733 (C00758074)		door inner frame
141 0	481945058134 (C00758067)		door glass
142 0	481945058173 (C00758076)		oven glass inner
191 0	481946818298 (C00373303)		guarnizione bocca forno
201 0	481945858565 (C00582936)		paratia int. forno
202 0	481944239445 (C00492378)		fondo forno
241 0	481945858718 (C00582940)		griglia piano laterale
242 9	481952628005 (C00492600)		calamita sport. portab.
245 0	481945819892 (C00488244)		griglia forno
247 1	481941838369 (C00582895)		leccarda forno
255 0	481944238779 (C00582562)		fondo forno
256 0	481944238257 (C00621110)		protez.manopole

WHR103303

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
301 3	C00745364 (481945069925)				profile		
304 1	C00745363 (481945069924)				profile		
320 0	481945058451 (C00531864)				vetro mascherin		
331 0	481941129195 (C00758069)				knob		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
332 0	481941029151 (C00582874)				tasto timer		
341 0	481941379143 (C00758071)				scale for gas		
341 1	481941379145 (C00758122)				scale for thermostat		
341 2	481941379147 (C00494604)				scala		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
455 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		

470 1	C00747240 (481936078371)	burner body medium
470 2	C00747241 (481936078369)	burner body large
471 1	481936078198 (C00582561)	portainiettore
472 1	481936069304 (C00582825)	cappellotto sr
472 2	481936069664 (C00582833)	cappellotto r
474 0	481931039385 (C00758107)	set of nozzles g30/g31 l.p.g
474 0	481931039386 (C00758108)	set of nozzles g41 ng
474 0	481931039387 (C00758109)	set of nozzles g35 ng
474 0	481931039388 (C00758110)	set of nozzles g50 ng
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
500 0	481928218756 (C00484249)	programmatore
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 1	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00747244 (481936058592)	tap large
571 1	C00747245 (481936058593)	tap medium
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
592 0	481921078071 (C00492203)	termocoppia fuochi piano

WHR103303

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
592 1	481921078051 (C00492202)				termocoppia fuochi anteriori		
592 9	C00776587 (481946698757)				distanziale sonda forno		
594 0	C00747275 (481927328355)				microswitch ignition		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	481927328397 (C00582805)				selettore forno		
651 0	481913488135 (C00311277)				lampada led e14 t25 - 15w - 220v		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
656 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
703 0	C00747250 (481953048564)				gas pipe rear l/r		
703 1	C00747251 (481953048565)				gas pipe front l/r		
901 0	481940118765 (C00599388)				fissacavo		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
910 1	481950218364 (C00492571)				vite fiss. ventola		
950 0	481953268812 (C00758111)				gasket		
950 1	481936069674 (C00758112)				gasket		