


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 343

ACM 343

Codice commerciale:

857634319000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103318

Tavole



WHR103318

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481244058218 (C00485121)				cassetto front panel		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239479 (C00596708)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
034 3	481246818106 (C00598774)				anello snap		
034 4	481253258018 (C00598802)				perno		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		
050 9	481244088978 (C00598532)				zoccolo		

084 2	C00129135 (481946818364)	supporto scarico ml45-i
084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944239481 (C00598885)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538167 (C00490839)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058538 (C00487595)	vetro oblo
142 0	481245058528 (C00598543)	vetro interno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058539 (C00598544)	porta third glass
144 0	481946078823 (C00486688)	profilato inf.
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
192 0	481246668685 (C00486147)	guarnizione oven
242 0	481241868237 (C00598496)	cassetto

WHR103318

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945819959 (C00490756)				griglia forno		
246 0	481941838341 (C00596692)				leccarda		
247 0	481941838403 (C00598875)				piastra forno		
248 9	481246279785 (C00582221)				spina rotisserie hole plug		
261 0	481946238718 (C00336960)				guida		
261 2	481950218394 (C00597268)				vite		
261 8	481940478734 (C00597152)				griglia a balc.		
320 0	481245310022 (C00598730)				mascherina		
331 0	481241128791 (C00758366)				knob oven switch		
331 1	481241128741 (C00598478)				manopola oven thermostat		
334 2	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448484 (C00621526)				lampada spia 230 mm		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
452 0	481925928819 (C00481292)				resistenza 400 v		
454 1	481940478722 (C00335920)				supporto		
454 2	481946689389 (C00597253)				pezzo fissaggio		

456 0	481925928821 (C00497084)		resistenza 400 v
461 0	481925998434 (C00500381)		piastra elettr.
461 1	481925998435 (C00596636)		piastra elettr.
461 5	481925998644 (C00490350)		piastra elettr.
461 6	481925998436 (C00531272)		piastra elettr.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)		termostato
554 1	481949248166 (C00343269)		fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)		termostato
620 0	481927328493 (C00599378)		selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481253048357 (C00493763)		tubetto steam exhaust
904 0	481246258051 (C00599331)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella

WHR103318


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
999	C00776880				caratt. tecniche whp		
999	C00776881				schema funzionale whp		
999	C00776882				schema cablaggio whp		
999	C00776883				schizzo quotato whp		

WHR103319

Tavole



81002023

WHR103319

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				pedino		
021 0	481244058218 (C00485121)				cassetto front panel		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239479 (C00596708)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
034 3	481246818106 (C00598774)				anello snap		
034 4	481253258018 (C00598802)				perno		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		

050 9	481244088978 (C00598532)	zoccolo
084 2	C00129135 (481946818364)	supporto scarico ml45-i
084 3	481990704928 (C00582512)	gomma
110 0	481249858191 (C00598776)	maniglia porta
121 0	481944239481 (C00598885)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538167 (C00490839)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058538 (C00487595)	vetro oblo
142 0	481245058528 (C00598543)	vetro interno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058539 (C00598544)	porta third glass
144 0	481946078823 (C00486688)	profilato inf.
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
192 0	481246668685 (C00486147)	guarnizione oven
242 0	481241868237 (C00598496)	cassetto

WHR103319

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 0	481945819959 (C00490756)				griglia forno		
246 0	481941838341 (C00596692)				leccarda		
247 0	481941838403 (C00598875)				piastra forno		
248 9	481246279785 (C00582221)				spina rotisserie hole plug		
261 0	481946238718 (C00336960)				guida		
261 2	481950218394 (C00597268)				vite		
261 8	481940478734 (C00597152)				griglia a balc.		
320 0	481245310022 (C00598730)				mascherina		
331 0	481241128791 (C00758366)				knob oven switch		
331 1	481241128741 (C00598478)				manopola oven thermostat		
334 2	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448484 (C00621526)				lampada spia 230 mm		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
452 0	481925928819 (C00481292)				resistenza 400 v		
454 1	481940478722 (C00335920)				supporto		

454 2	481946689389 (C00597253)		pezzo fissaggio
456 0	481925928821 (C00497084)		resistenza 400 v
461 0	481925998434 (C00500381)		piastra elettr.
461 1	481925998435 (C00596636)		piastra elettr.
461 5	481925998644 (C00490350)		piastra elettr.
461 6	481925998436 (C00531272)		piastra elettr.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927128855 (C00335484)		termostato
554 1	481949248166 (C00343269)		fascetta
562 0	481927129102 (C00597117)		termostato
620 0	481927328493 (C00599378)		selettore forno
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
743 0	481253048357 (C00493763)		tubetto steam exhaust
904 0	481246258051 (C00599331)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella