


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 348

ACM 348

Codice commerciale:

857634861000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103320

Tavole



81002390

WHR103320

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481244058218 (C00485121)				cassetto front panel		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239482 (C00490715)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		
084 0	481990704928 (C00582512)				gomma		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
110 0	481249858191 (C00598776)				maniglia porta		

121 0	481944239483 (C00486576)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058538 (C00487595)	vetro oblo
142 0	481245058528 (C00598543)	vetro interno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058539 (C00598544)	porta third glass
144 0	481946078823 (C00486688)	profilato inf.
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668685 (C00486147)	guarnizione oven
201 0	481944239133 (C00758371)	panel rear fan
242 0	481241868237 (C00598496)	cassetto
245 0	481945819959 (C00490756)	griglia forno

WHR103320

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
246 0	481941838403 (C00598875)				piastra forno		
247 0	481941838341 (C00596692)				leccarda		
261 1	481946238718 (C00336960)				guida		
261 2	481950218394 (C00597268)				vite		
261 8	481940478734 (C00597152)				griglia a balc.		
320 0	481245359938 (C00758372)				control panel		
331 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
331 2	481241128784 (C00599132)				manopola oven switch		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
442 0	481936118469 (C00481301)				ventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		
452 0	481925928758 (C00316357)			1 x 481925928819 (C00481292)	resistenza		
456 0	481925928757 (C00319652)				resistenza		

464 0	481925998357 (C00500380)		piastra elettr. 145mm 1200w
464 1	481925998433 (C00599372)		piastra elettr. d 180 1700w
466 0	481913448438 (C00597100)		indicatore
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	481927328454 (C00755914)		switch,oven
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
904 0	481246258054 (C00319513)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella
999	C00776884		schema funzionale whp
999	C00776885		schema cablaggio whp
999	C00776886		schizzo quotato whp

WHR103321

Tavole



WHR103321

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481244058218 (C00485121)				cassetto front panel		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239482 (C00490715)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481941719649 (C00490611)				cerniera		
040 1	481941719651 (C00598874)				cerniera		
047 0	481941719352 (C00339880)				cerniera		
050 0	481944059816 (C00490674)				zoccolo		
084 0	481990704928 (C00582512)				gomma		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
110 0	481249858191 (C00598776)				maniglia porta		

121 0	481944239483 (C00486576)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058538 (C00487595)	vetro oblo
142 0	481245058528 (C00598543)	vetro interno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258272 (C00337256)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058539 (C00598544)	porta third glass
144 0	481946078823 (C00486688)	profilato inf.
191 0	481946669984 (C00340467)	guarniz.porta
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668685 (C00486147)	guarnizione oven
201 0	481944239133 (C00758371)	panel rear fan
242 0	481241868237 (C00598496)	cassetto
245 0	481945819959 (C00490756)	griglia forno

WHR103321

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
246 0	481941838403 (C00598875)				piastra forno		
247 0	481941838341 (C00596692)				leccarda		
261 1	481946238718 (C00336960)				guida		
261 2	481950218394 (C00597268)				vite		
261 8	481940478734 (C00597152)				griglia a balc.		
320 0	481245359938 (C00758372)				control panel		
331 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
331 2	481241128784 (C00599132)				manopola oven switch		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
442 0	481936118469 (C00481301)				ventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		
452 0	481925928758 (C00316357)			1 x 481925928819 (C00481292)	resistenza		

456 0	481925928757 (C00319652)		resistenza
464 0	481925998357 (C00500380)		piastra elettr. 145mm 1200w
464 1	481925998433 (C00599372)		piastra elettr. d 180 1700w
466 0	481913448438 (C00597100)		indicatore
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	481927328454 (C00755914)		switch,oven
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
904 0	481246258054 (C00319513)		tampone
921 0	481953258273 (C00337258)		rondella