

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 388 WH

ACM 388 WH

Codice commerciale:

857638868000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR115125

Tavole



WHR115125

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745386 (481944238688)				lid		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00745387 (481944238689)				side, range right		
022 1	C00745388 (481944238691)				side, range left		
025 0	481945948864 (C00486663)				cornice bocca forno		
031 0	481944238692 (C00758103)				hob		
032 3	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
032 3	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		
034 8	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
034 9	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 9	481241718842 (C00582682)				cerniera sx coperchio		
040 9	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
041 8	481941758142 (C00333000)			1 x 481941758151 (C00333001)	portacarrucola		
043 1	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		

043 1	481941719516 (C00636173)	cerniera coperchio
047 0	481941719517 (C00621571)	copertura cern. interna coperchio
047 5	481946258287 (C00621583)	copertura cern. esterna coperchio
050 0	481944059511 (C00757177)	front panel
050 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
050 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
050 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481244010419 (C00758434)	oven door counter door blk
124 0	481953048523 (C00585207)	tubo scarico fumi
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
191 0	481946818013 (C00585182)	guarnizione bocca forno
202 0	481944238616 (C00636198)	basamento forno
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481944238322 (C00585145)	copertura bruc. forno
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole

WHR115125

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358977 (C00758435)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
331 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrut.		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
332 0	481938118236 (C00620736)				copertura int. luce		
334 1	481941129385 (C00384572)				manopola termostato		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379132 (C00758436)				scale thermostat		
341 8	481941379151 (C00633586)				scala		
452 0	C00747013 (481936069431)				grill burner gas		
455 0	481936069344 (C00585103)				bruciatore forno gas		
470 1	481936078198 (C00582561)				portainietttore		
470 6	481936069338 (C00620687)				corpo bruc. forno gas		
472 1	481936068783 (C00621194)				cappellotto sr		
472 2	481936069707 (C00484327)				cappellotto r		

472 6	481936069339 (C00620691)	cappellotto bruc. forno
473 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
473 2	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
474 0	481231038578 (C00758437)	nozzle injector
474 0	C00745227 (481936069357)	nozzle grill g 30 0.80
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
503 0	481928218629 (C00494398)	contaminuti
558 0	481927129041 (C00758438)	thermostat
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter
591 0	C00776587 (481946698757)	distanziale sonda forno
591 1	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
592 0	481921078069 (C00627163)	termocoppia forno
594 0	481227618366 (C00758439)	switch ignition
651 0	481213488029 (C00758440)	lamp oven
652 0	481925518162 (C00332821)	portalampada
655 0	481927328356 (C00599377)	interruttore acc. elettrica
655 0	481927328357 (C00378025)	interruttore luce
656 0	481945069999 (C00582356)	coprilampada

WHR115125


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
703 0	C00745382 (481931088599)				burner tube rear		
703 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
703 8	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
703 9	481953048458 (C00582569)				raccordo tubo alimentazione gas		
794 0	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
904 0	481946699088 (C00599471)				gommino bianco coperchio		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
993 0	481953238073 (C00585212)				anello ten.tubo scar.fumi		
999	C00797924				schema cablaggio whp		

WHR115126

Tavole



81001916

WHR115126

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	C00745386 (481944238688)				lid		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00745387 (481944238689)				side, range right		
022 1	C00745388 (481944238691)				side, range left		
025 0	481945948864 (C00486663)				cornice bocca forno		
031 0	481944238692 (C00758103)				hob		
032 3	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		
032 3	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
034 8	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
034 9	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 9	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
040 9	481241718842 (C00582682)				cerniera sx coperchio		
041 8	481941758142 (C00333000)			1 x 481941758151 (C00333001)	portacarrucola		
043 1	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		

043 1	481941719516 (C00636173)	cerniera coperchio
047 0	481941719517 (C00621571)	copertura cern. interna coperchio
047 5	481946258287 (C00621583)	copertura cern. esterna coperchio
050 0	481944059511 (C00757177)	front panel
050 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
050 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
050 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481244010419 (C00758434)	oven door counter door blk
124 0	481953048523 (C00585207)	tubo scarico fumi
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
191 0	481946818013 (C00585182)	guarnizione bocca forno
202 0	481944238616 (C00636198)	basamento forno
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481944238322 (C00585145)	copertura bruc. forno
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole

WHR115126

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358977 (C00758435)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
331 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrut.		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
332 0	481938118236 (C00620736)				copertura int. luce		
334 1	481941129385 (C00384572)				manopola termostato		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379132 (C00758436)				scale thermostat		
341 8	481941379151 (C00633586)				scala		
452 0	C00747013 (481936069431)				grill burner gas		
455 0	481936069344 (C00585103)				bruciatore forno gas		
470 1	481936078198 (C00582561)				portainietttore		
470 6	481936069338 (C00620687)				corpo bruc. forno gas		
472 1	481936068783 (C00621194)				cappellotto sr		
472 2	481936069707 (C00484327)				cappellotto r		

472 6	481936069339 (C00620691)	cappellotto bruc. forno
473 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
473 2	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
474 0	481231038578 (C00758437)	nozzle injector
474 0	C00745227 (481936069357)	nozzle grill g 30 0.80
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
503 0	481928218629 (C00494398)	contaminuti
558 0	481927129041 (C00758438)	thermostat
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter
591 0	C00776587 (481946698757)	distanziale sonda forno
591 1	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
592 0	481921078069 (C00627163)	termocoppia forno
594 0	481227618366 (C00758439)	switch ignition
651 0	481213488029 (C00758440)	lamp oven
652 0	481925518162 (C00332821)	portalampada
655 0	481927328356 (C00599377)	interruttore acc. elettrica
655 0	481927328357 (C00378025)	interruttore luce
656 0	481945069999 (C00582356)	coprilampada

WHR115126

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
703 0	C00745382 (481931088599)				burner tube rear		
703 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
703 8	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
703 9	481953048458 (C00582569)				raccordo tubo alimentazione gas		
794 0	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
904 0	481946699088 (C00599471)				gommino bianco coperchio		
904 5	481953268838 (C00583014)				distanziale sx supp.cerniera		
993 0	481953238073 (C00585212)				anello ten.tubo scar.fumi		