

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 802/IX

ACM 802/IX

Codice commerciale:

857680235010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

ENG	Exploded view not available for this model
ITA	Disegno esploso non disponibile per questo modello
NLD	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
FRA	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
GER	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
POR	Vista explodida não disponível para este modelo
ESP	Vista despiezada no disponible para este modelo
TUR	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
CZE	Rozložený pohled na model není k dispozici
HUN	A modell robbantott nézete nem érhető el
POL	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
RUS	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481244268999 (C00778871)				cover ,glass		
002 3	481241718871 (C00778874)				hinge ,top cover left		
002 4	481241718869 (C00778873)				hinge ,top cover right		
011 0	481246218188 (C00778872)				foot		
011 1	481246218195 (C00758099)				foot base board part		
021 0	481990501106 (C00756108)				plinth		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
031 0	481244269001 (C00841757)				hob		
031 9	C00746893 (481944268807)				support		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500844 (C00490882)				cerniera		
043 0	481241718873 (C00778878)				hinge ,top cover r.		
043 1	481241718872 (C00488926)				cerniera		
043 4	C00746888 (481946818287)				gasket ,l/r		
050 0	481246258023 (C00778879)				panel		

050 1	C00746940 (481990501058)		lock
050 2	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 3	481990501067 (C00490888)		cerniera
110 0	481249868162 (C00487806)		maniglia
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
121 1	481990500714 (C00557172)		distanziale
121 2	481290508007 (C00494194)		gomma
121 2	481990500717 (C00494951)		gomma
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746885 (481990500895)		oven glass inner
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 3	481990501112 (C00758048)		damper glass
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
142 5	481990500724 (C00582442)		guarnizione
191 0	C00746887 (481990500902)		gasket oven
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 0	481990500889 (C00488342)		griglia
241 9	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 4	481990501054 (C00492815)				fondo drawer		
247 0	481990500836 (C00599994)				leccarda		
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 2	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	481245319551 (C00834006)				panel		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 1	481227628377 (C00527039)				tasto		
332 2	481227628376 (C00491121)				tasto		
332 9	481990500906 (C00484524)				supporto		
334 1	481990500938 (C00488345)				manopola		
334 3	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
334 4	481941129323 (C00488031)				manopola		
334 8	481990500936 (C00488343)				manopola timer		
341 3	481241378531 (C00488835)				piattello		

341 4	481990500913 (C00490887)	piattello
341 8	481990500817 (C00490880)	piattello timer
342 1	481990500819 (C00532469)	piattello gas thermost
351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
351 1	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
452 0	481225928724 (C00526958)	resistenza
456 0	481990500834 (C00490881)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
471 0	481236068171 (C00841731)	burner a
471 1	481236068172 (C00482730)	bruciatore
471 2	481236068173 (C00841732)	burner r
471 4	481990501114 (C00484527)	supporto
471 5	481990500833 (C00532475)	cono burner
471 6	481990500897 (C00532480)	bruciatore
472 0	481236068088 (C00482717)	spartifiamma piccolo
472 1	481236068089 (C00482718)	spartifiamma sr
472 2	481236068091 (C00482719)	spartifiamma veloce
473 0	C00746300 (481236078049)	cover f.sm.fl.spr.
473 1	C00746301 (481236068087)	cover f.med.fl.spr.

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
473 2	481236068086 (C00757052)				cover f.rap.fl.spr.		
474 0	481231038412 (C00834022)				set of nozzles g30		
474 0	481231038413 (C00834023)				set of nozzles g20		
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
503 0	481990500847 (C00494956)				timer		
558 0	481227128431 (C00491003)				termostato		
558 1	481990500822 (C00582486)				camma		
558 2	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481236058194 (C00841735)				valve (bypass 052)		
571 1	481236058195 (C00841736)				valve (bypass 036)		
571 2	481236058196 (C00527379)				valvola (bypass 034)		
591 0	481225268006 (C00484635)				candela		
591 0	481990500734 (C00486950)				candela grill/oven		
592 0	481990500742 (C00532463)				termocoppia 1200 mm		
594 0	481227618294 (C00491086)				interruttore		
594 1	481227328165 (C00491060)				interruttore		

595 0	481213818009 (C00841755)	accumulator
622 0	C00746906 (481990500854)	hex.code switch
632 0	481990500823 (C00582487)	microinterrutt.
651 0	481990500744 (C00492807)	lampada forno with holder
703 0	481253028958 (C00841738)	gas pipe right back
703 1	481253028959 (C00493714)	ribalta davanti destra
703 3	481253028961 (C00841740)	gas pipe left front
703 4	481990501113 (C00758055)	gas pipe oven burner
703 7	481252648056 (C00834024)	gas pipe
703 8	481990500727 (C00582445)	allaccio gas
703 9	481990500704 (C00582436)	giunto
794 0	481953268754 (C00582427)	guarnizione
910 0	481990500716 (C00582440)	dado
910 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
912 0	481990500718 (C00582441)	collettore
922 1	481990500733 (C00486949)	riduttore
923 0	481936069522 (C00582275)	bicono ring
923 1	481990500703 (C00582435)	giunto