

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 805 IX S

ACM 805 IX S

Codice commerciale:

857680535010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

ENG	Exploded view not available for this model
ITA	Disegno esploso non disponibile per questo modello
NLD	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
FRA	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
GER	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
POR	Vista explodida não disponível para este modelo
ESP	Vista despiezada no disponible para este modelo
TUR	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
CZE	Rozložený pohled na model není k dispozici
HUN	A modell robbantott nézete nem érhető el
POL	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
RUS	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481244268999 (C00778871)				cover ,glass		
002 3	481241718871 (C00778874)				hinge ,top cover left		
002 4	481241718869 (C00778873)				hinge ,top cover right		
011 0	481246218188 (C00778872)				foot		
011 1	481246218195 (C00758099)				foot base board part		
021 0	481990501106 (C00756108)				plinth		
022 0	481990501109 (C00756127)				side, range		
031 0	481244269001 (C00841757)				hob		
031 9	C00746893 (481944268807)				support		
040 0	481990500845 (C00490883)				cerniera		
040 1	481990500846 (C00490884)				cerniera		
040 8	481990500844 (C00490882)				cerniera		
043 0	481241718873 (C00778878)				hinge ,top cover r.		
043 1	481241718872 (C00488926)				cerniera		
043 4	C00746888 (481946818287)				gasket ,l/r		
050 0	481246258023 (C00778879)				panel		

050 1	C00746940 (481990501058)		lock
050 2	C00746938 (481990501051)		holder flap
050 3	481990501067 (C00490888)		cerniera
110 0	481249868162 (C00487806)		maniglia
121 0	C00746884 (481990500837)		innerdoor,oven
121 1	481990500714 (C00557172)		distanziale
121 2	481290508007 (C00494194)		gomma
121 2	481990500717 (C00494951)		gomma
141 0	481990500901 (C00496290)	1 x 481231019253 (C00456973)	porta forno
142 0	C00746913 (481990500863)		oven glass inner
142 2	481990501093 (C00492816)		anello
142 4	C00746883 (481950218471)		screw m5x30
142 5	481990500724 (C00582442)		guarnizione
191 0	481990501099 (C00756112)		gasket
201 0	C00746931 (481990500919)		protector fan
241 0	481990500889 (C00488342)		griglia
241 0	481990500776 (C00488340)		griglia for hob, 2 burner
241 9	481990500768 (C00486954)		ammortizzatore
245 0	481990500843 (C00492811)		griglia forno

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
245 4	481990501054 (C00492815)				fondo drawer		
247 0	481990500836 (C00599994)				leccarda		
256 0	481990500838 (C00486955)				protez.manopole		
256 1	481990500721 (C00484521)				accessorio knob protect.fixing		
261 0	481990500723 (C00488339)				griglia side		
261 2	481990500709 (C00492806)				vite		
320 0	481245248175 (C00834034)				control panel		
331 9	481990500706 (C00492805)				molla		
332 1	481241078067 (C00841760)				push button		
332 9	481990500906 (C00484524)				supporto		
334 3	481990500937 (C00488344)				manopola rubin.		
334 4	481941129323 (C00488031)				manopola		
341 3	481990500933 (C00494960)				scala		
341 4	481990500913 (C00490887)				piattello		
341 5	481990500934 (C00494961)				scala		
341 8	481241378531 (C00488835)				piattello		

351 0	481990500852 (C00345091)	lampada spia
351 1	481990500869 (C00492812)	gemma rosso
351 2	481990500871 (C00492813)	gemma
440 0	481236138028 (C00488664)	ventola motore
452 0	C00746921 (481990500851)	heating element upper/grill
456 0	481990500849 (C00490885)	resistenza
461 0	C00746895 (481990500835)	cooking plate d=145
471 0	481236068171 (C00841731)	burner a
471 1	481236068172 (C00482730)	bruciatore
471 2	481236068173 (C00841732)	burner r
472 0	481236068088 (C00482717)	spartifiamma piccolo
472 1	481236068089 (C00482718)	spartifiamma sr
472 2	481236068091 (C00482719)	spartifiamma veloce
473 0	C00746300 (481236078049)	cover f.sm.fl.spr.
473 1	C00746301 (481236068087)	cover f.med.fl.spr.
473 2	481236068086 (C00757052)	cover f.rap.fl.spr.
474 0	481231038417 (C00841754)	set of nozzles g140
474 0	481231038416 (C00841753)	set of nozzles g20
474 0	481231038415 (C00841752)	set of nozzles g30

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	481990501096 (C00756121)				terminal block		
500 0	481928218736 (C00484248)				programmatore		
554 0	481990500924 (C00494959)				termostato		
554 1	C00746935 (481990500926)				thermal fuse		
558 2	481990500705 (C00492804)				fascetta		
571 0	481236058193 (C00841744)				valve ,r		
571 1	481236058192 (C00841745)				valve ,sr		
571 2	481236058191 (C00841746)				valve ,a		
591 0	481225268006 (C00484635)				candela		
592 0	481221078009 (C00757096)				thermo couple ,450 mm		
592 0	481221078008 (C00841747)				thermo couple ,280 mm		
594 1	481227328165 (C00491060)				interruttore		
595 0	481213818009 (C00841755)				accumulator		
622 0	C00746906 (481990500854)				hex.code switch		
622 2	C00746923 (481990500923)				hex.code switch		
651 0	481990500744 (C00492807)				lampada forno with holder		

703 0	481253028957 (C00493713)	tubo
703 1	481253028955 (C00493711)	tubo
703 3	481253028956 (C00493712)	tubo
703 7	481252648057 (C00841756)	collector
703 8	481990500727 (C00582445)	allaccio gas
703 9	481990500704 (C00582436)	giunto
794 0	481953268754 (C00582427)	guarnizione
910 1	481990501094 (C00492817)	vite m5x10
912 0	481990500718 (C00582441)	collettore
922 1	481990500733 (C00486949)	riduttore
923 0	481936069522 (C00582275)	bicono ring
923 1	481990500703 (C00582435)	giunto