


# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 817/WH**

**ACM 817/WH**

Codice commerciale:

**857681735000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint

**Bauknecht**

**i** **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ENG</b> | Exploded view not available for this model            |
| <b>ITA</b> | Disegno esploso non disponibile per questo modello    |
| <b>NLD</b> | Explosietekening van het model is niet beschikbaar    |
| <b>FRA</b> | Vue éclatée non disponible pour ce modèle             |
| <b>GER</b> | Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar |
| <b>POR</b> | Vista explodida não disponível para este modelo       |
| <b>ESP</b> | Vista despiezada no disponible para este modelo       |
| <b>TUR</b> | Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir     |
| <b>CZE</b> | Rozložený pohled na model není k dispozici            |
| <b>HUN</b> | A modell robbantott nézete nem érhető el              |
| <b>POL</b> | Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny            |
| <b>RUS</b> | Изображение модели в разобранном виде недоступно      |

WHR116061

Lista

Ricambi

| Rif.  | Cod.Ricam                   | Dal S/N | Al S/N | Sostituto | Descrizione                     | Notizia | Codice |
|-------|-----------------------------|---------|--------|-----------|---------------------------------|---------|--------|
| 002 0 | 481208128009<br>(C00834099) |         |        |           | lid                             |         |        |
| 002 1 | 481941719591<br>(C00594987) |         |        |           | cerniera dx coperchio mr        |         |        |
| 002 2 | 481941719592<br>(C00594988) |         |        |           | cerniera coperchio mr           |         |        |
| 011 0 | 481950018145<br>(C00492567) |         |        |           | piedino                         |         |        |
| 021 0 | 481945349622<br>(C00499250) |         |        |           | frontalino                      |         |        |
| 022 0 | 481944059772<br>(C00499157) |         |        |           | pannello later.                 |         |        |
| 022 1 | 481944059774<br>(C00499158) |         |        |           | pannello later.                 |         |        |
| 031 0 | 481244039004<br>(C00834567) |         |        |           | hob                             |         |        |
| 034 3 | 481950218473<br>(C00336754) |         |        |           | vite fissaggio piano/cassonetto |         |        |
| 034 5 | 481953598492<br>(C00499628) |         |        |           | perno                           |         |        |
| 040 0 | 481941719354<br>(C00499102) |         |        |           | cerniera                        |         |        |
| 040 1 | 481941719353<br>(C00499101) |         |        |           | cerniera                        |         |        |
| 043 2 | 481240448655<br>(C00598468) |         |        |           | squadretta                      |         |        |
| 043 3 | 481240448654<br>(C00598467) |         |        |           | squadretta                      |         |        |
| 047 0 | 481941719352<br>(C00339880) |         |        |           | cerniera                        |         |        |
| 050 0 | 481944059816<br>(C00490674) |         |        |           | zoccolo                         |         |        |

|       |                             |                                                     |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 084 2 | 481946699089<br>(C00598900) | gommino goperchio                                   |
| 110 0 | 481949858532<br>(C00499505) | maniglia porta                                      |
| 121 0 | 481944239132<br>(C00499180) | controporta                                         |
| 141 0 | 481945058472<br>(C00758375) | oven door                                           |
| 142 0 | 481945069701<br>(C00338930) | 1 x<br>481245058523<br>(C00485253)<br>vetro interno |
| 142 1 | 481950218392<br>(C00336755) | vite                                                |
| 142 2 | 481953258271<br>(C00337257) | rondella                                            |
| 142 3 | 481953258272<br>(C00337256) | rondella                                            |
| 142 4 | 481950518303<br>(C00338072) | dado                                                |
| 144 0 | 481946089559<br>(C00610514) | lista porta                                         |
| 144 1 | 481946078082<br>(C00337465) | lista porta                                         |
| 191 0 | 481946669984<br>(C00340467) | guarniz.porta                                       |
| 192 0 | 481946669985<br>(C00556211) | guarn.vetro                                         |
| 242 0 | 481941879661<br>(C00499128) | cassetto                                            |
| 246 0 | 481941838403<br>(C00598875) | piastra forno                                       |
| 248 9 | 481946248406<br>(C00582377) | coperchio                                           |
| 256 0 | 481946689146<br>(C00596776) | protez.manopole                                     |
| 256 1 | 481946698939<br>(C00596777) | distanziale                                         |
| 261 1 | 481946238718<br>(C00336960) | guida                                               |

WHR116061

Lista

Ricambi

| Rif.  | Cod.Ricam                   | Dal S/N | Al S/N | Sostituto                          | Descrizione                     | Notizia | Codice |
|-------|-----------------------------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 320 0 | 481245248192<br>(C00758347) |         |        |                                    | control panel                   |         |        |
| 331 0 | 481941129384<br>(C00344694) |         |        |                                    | manopola                        |         |        |
| 331 9 | 481949268813<br>(C00336134) |         |        |                                    | molla                           |         |        |
| 341 0 | 481941379182<br>(C00339133) |         |        |                                    | piattello                       |         |        |
| 341 1 | 481941379179<br>(C00336835) |         |        |                                    | anello                          |         |        |
| 341 5 | 481941379181<br>(C00336862) |         |        |                                    | anello                          |         |        |
| 351 0 | 481913448464<br>(C00341470) |         |        |                                    | lampada spia                    |         |        |
| 351 1 | 481913448465<br>(C00341471) |         |        |                                    | lampada spia                    |         |        |
| 354 0 | 481938118201<br>(C00341776) |         |        |                                    | gemma                           |         |        |
| 354 1 | 481946279854<br>(C00341779) |         |        |                                    | gemma                           |         |        |
| 454 0 | 481925928758<br>(C00316357) |         |        | 1 x<br>481925928819<br>(C00481292) | resistenza                      |         |        |
| 456 0 | 481925928757<br>(C00319652) |         |        |                                    | resistenza                      |         |        |
| 456 1 | 481940478722<br>(C00335920) |         |        |                                    | supporto                        |         |        |
| 456 2 | 481946689389<br>(C00597253) |         |        |                                    | pezzo fissaggio                 |         |        |
| 461 0 | 481925998509<br>(C00343118) |         |        |                                    | piastra elettr. d145 1000w 230v |         |        |
| 461 1 | 481925998649<br>(C00490351) |         |        |                                    | piastra elettr. d180 1500w 230v |         |        |

|       |                             |                                    |                      |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 461 5 | 481925998469<br>(C00531276) |                                    | piastra elettr.      |
| 483 0 | 481932058338<br>(C00498931) |                                    | cavo connessione     |
| 491 0 | 481985023182<br>(C00494898) |                                    | morsettiera          |
| 491 1 | 481946698882<br>(C00343033) |                                    | coperchio            |
| 491 3 | 481940118715<br>(C00335992) |                                    | fissa cavo           |
| 554 0 | 481927128855<br>(C00335484) |                                    | termostato           |
| 554 1 | 481949248166<br>(C00343269) |                                    | fascetta             |
| 562 0 | 481927129102<br>(C00597117) |                                    | termostato           |
| 620 0 | 481927618266<br>(C00335698) |                                    | selettore forno      |
| 622 0 | 481927618267<br>(C00498855) |                                    | commutat.piastr      |
| 651 0 | 481913488089<br>(C00343122) | 1 x<br>484000008843<br>(C00385605) | cooking t22 e14 15w  |
| 652 0 | 481931038923<br>(C00339576) |                                    | portalampada         |
| 904 0 | 481946698877<br>(C00336358) |                                    | ammortizzatore       |
| 921 0 | 481953258273<br>(C00337258) |                                    | rondella             |
| 999   | C00845861                   |                                    | caratt. tecniche whp |