

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 847 WH

ACM 847 WH

Codice commerciale:

857684749000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103438

Tavole



81001962

WHR103438

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481206578003 (C00548178)				coperchio white		
011 0	481246279747 (C00491940)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	481244019942 (C00491757)				fianco right		
022 1	481244019941 (C00599197)				fianco left		
025 0	481246418067 (C00582763)				cornice oven		
031 0	481244039177 (C00528080)				piano cottura		
033 0	481945838045 (C00333049)			1 x 482000002635 (C00331773)	griglia riduzione		
040 0	481241718983 (C00582163)				cerniera		
041 8	481941758151 (C00333001)				portacarrucola porta forno		
043 0	481241718992 (C00582164)				cerniera		
050 0	481244088956 (C00599231)				pannello drawer		
050 1	481240488032 (C00548191)				cornice		
050 2	481941719425 (C00332989)				cerniera porta cassetto		
050 3	481246378009 (C00582222)				guida		
110 0	481246268031 (C00599332)				maniglia porta		

121 0	481246418059 (C00599338)	cornice door
124 0	481223058004 (C00582587)	anello
141 0	481245058459 (C00599252)	vetro oven door
142 0	481245058444 (C00599250)	vetro inner
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
201 0	481244528014 (C00599244)	ventaglio cooker
202 0	481944239445 (C00492378)	fondo forno
241 0	481245858241 (C00599323)	griglia right/left (bl)
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481244269086 (C00599238)	fondello
256 0	481245388011 (C00599314)	protez.manopole
320 0	481245310032 (C00758735)	control panel white
331 0	481241278736 (C00487269)	manopola
331 1	481241278734 (C00487268)	manopola
332 0	481241278735 (C00599151)	manopola timer
341 1	481241378602 (C00488846)	piattello thermostat
341 2	481241378601 (C00488845)	piattello
341 3	481241378594 (C00599161)	piattello

WHR103438

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481238118258 (C00317822)				gemma orange		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481225948122 (C00582593)				resistenza		
456 0	481225948121 (C00488515)				resistenza 1200w		
470 0	481236078071 (C00328760)				bruciatore a		
470 1	481236078072 (C00328761)				burner sr		
470 2	481236078073 (C00482792)				bruciatore r		
472 0	481236068255 (C00482739)				cappellotto a		
472 1	481236068257 (C00482741)				cappellotto sr		
472 2	481236068256 (C00482740)				cappellotto r		
473 0	481236068271 (C00328641)				spartifiamma aux		
473 1	481236068272 (C00328642)				spartifiamma sr		
473 2	481236068273 (C00328643)				spartifiamma r		
474 0	481231068009 (C00599093)				iniettore kit lpg (g30/31)		

474 0	481231068006 (C00599090)		set iniettori g20/g25
491 0	481240418124 (C00383240)		morsettiera
500 0	481928218756 (C00484249)		programmatore
554 0	481228238065 (C00491341)		termostato
562 0	C00776638 (481927128616)		interruttore termico
571 0	481236058269 (C00484724)		rubinetto rapid (m.0,36)
571 1	481236058271 (C00484725)		rubinetto s.rapid (m.0,29)
571 2	481236068368 (C00582634)		rubinetto aux (min.0,27)
591 0	481225268019 (C00327105)		candela
591 1	481225268021 (C00484638)		candela
591 9	481253258016 (C00332673)		molla
592 0	481225268037 (C00327106)		candela tr.crown
592 1	481225268039 (C00318339)		congegno sicur. front rap/aux
592 1	481225268038 (C00317875)		congegno sicur. s-r 66 l=600
594 0	481227618337 (C00491090)		interruttore ignition
595 0	481214528005 (C00621308)		trasform.impuls
620 0	481227618342 (C00582100)		selettore forno
651 0	481204728002 (C00488417)	1 x 484000008843 (C00385605)	lampada
652 0	481925518162 (C00332821)		portalampada

WHR103438


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
656 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
703 0	481236068369 (C00582635)				ribalta rear/right		
703 1	481236068371 (C00493251)				ribalta auxiliary		
703 2	481236068372 (C00493252)				ribalta rear/left		
703 3	481236068373 (C00582636)				ribalta rapid burner		
794 2	481246688555 (C00330992)				gasket		
900 2	481228158001 (C00327517)				magnete		
900 3	481249148007 (C00345740)				clip fissaggio thermostat		
930 0	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
993 0	481223058003 (C00492896)				raccordo a airo		

WHR103439

Tavole



81001963

WHR103439

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481206578003 (C00548178)				coperchio white		
011 0	481246279747 (C00491940)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	481244019942 (C00491757)				fianco right		
022 1	481244019941 (C00599197)				fianco left		
025 0	481246418067 (C00582763)				cornice oven		
031 0	481244039177 (C00528080)				piano cottura		
033 0	481945838045 (C00333049)			1 x 482000002635 (C00331773)	griglia riduzione		
040 0	481241718983 (C00582163)				cerniera		
041 8	481941758151 (C00333001)				portacarrucola porta forno		
043 0	481241718992 (C00582164)				cerniera		
050 0	481244088956 (C00599231)				pannello drawer		
050 1	481240488032 (C00548191)				cornice		
050 2	481941719425 (C00332989)				cerniera porta cassetto		
050 3	481246378009 (C00582222)				guida		
110 0	481246268031 (C00599332)				maniglia porta		

121 0	481246418059 (C00599338)	cornice door
124 0	481223058004 (C00582587)	anello
141 0	481245058459 (C00599252)	vetro oven door
142 0	481245058444 (C00599250)	vetro inner
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
201 0	481244528014 (C00599244)	ventaglio cooker
202 0	481944239445 (C00492378)	fondo forno
241 0	481245858241 (C00599323)	griglia right/left (bl)
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
255 0	481244269086 (C00599238)	fondello
256 0	481245388011 (C00599314)	protez.manopole
320 0	481245310032 (C00758735)	control panel white
331 0	481241278736 (C00487269)	manopola
331 1	481241278734 (C00487268)	manopola
332 0	481241278735 (C00599151)	manopola timer
341 1	481241378602 (C00488846)	piattello thermostat
341 2	481241378601 (C00488845)	piattello
341 3	481241378594 (C00599161)	piattello

WHR103439

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 1	481238118258 (C00317822)				gemma orange		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481225948122 (C00582593)				resistenza		
456 0	481225948121 (C00488515)				resistenza 1200w		
470 0	481236078071 (C00328760)				bruciatore a		
470 1	481236078072 (C00328761)				burner sr		
470 2	481236078073 (C00482792)				bruciatore r		
472 0	481236068255 (C00482739)				cappellotto a		
472 1	481236068257 (C00482741)				cappellotto sr		
472 2	481236068256 (C00482740)				cappellotto r		
473 0	481236068271 (C00328641)				spartifiamma aux		
473 1	481236068272 (C00328642)				spartifiamma sr		
473 2	481236068273 (C00328643)				spartifiamma r		
474 0	481231068006 (C00599090)				set iniettori g20/g25		

474 0	481231068009 (C00599093)		iniettore kit lpg (g30/31)
491 0	481240418124 (C00383240)		morsettiera
500 0	481928218756 (C00484249)		programmatore
554 0	481228238065 (C00491341)		termostato
562 0	C00776638 (481927128616)		interruttore termico
571 0	481236058269 (C00484724)		rubinetto rapid (m.0,36)
571 1	481236058271 (C00484725)		rubinetto s.rapid (m.0,29)
571 2	481236068368 (C00582634)		rubinetto aux (min.0,27)
591 0	481225268019 (C00327105)		candela
591 1	481225268021 (C00484638)		candela
591 9	481253258016 (C00332673)		molla
592 0	481225268037 (C00327106)		candela tr.crown
592 1	481225268038 (C00317875)		congegno sicur. s-r 66 l=600
592 1	481225268039 (C00318339)		congegno sicur. front rap/aux
594 0	481227618337 (C00491090)		interruttore ignition
595 0	481214528005 (C00621308)		trasform.impuls
620 0	481227618342 (C00582100)		selettore forno
651 0	481204728002 (C00488417)	1 x 484000008843 (C00385605)	lampada
652 0	481925518162 (C00332821)		portalampada

WHR103439

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
656 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
703 0	481236068369 (C00582635)				ribalta rear/right		
703 1	481236068371 (C00493251)				ribalta auxiliary		
703 2	481236068372 (C00493252)				ribalta rear/left		
703 3	481236068373 (C00582636)				ribalta rapid burner		
794 2	481246688555 (C00330992)				gasket		
900 2	481228158001 (C00327517)				magnete		
900 3	481249148007 (C00345740)				clip fissaggio thermostat		
930 0	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
993 0	481223058003 (C00492896)				raccordo a airo		
999	C00777099				schema cablaggio whp		