

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 967/BB

ACM 967/BB

Codice commerciale:

857696729000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i **INDESIT**

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR103485

Tavole



WHR103485

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481945058077 (C00757186)				lid glass		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	C00747222 (481944238512)				panel side left		
022 1	C00747221 (481944059506)				panel side right		
031 0	481944059879 (C00757187)				hob 3g + 1e		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		
031 2	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
031 3	C00040678 (481941719256)				cerniera inferiore sportello		
031 4	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
031 5	C00747005 (481953258233)				spacer		
031 8	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
031 9	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
032 0	C00747224 (481946078278)				trim side		
032 1	C00747228 (481946689282)				end block rear left		
032 2	C00747227 (481946689281)				end block rear right		
032 3	C00747226 (481946689279)				end block front left		

032 4	C00747225 (481946689278)	end block front right
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	C00747232 (481944238515)	plinth
053 0	481944059511 (C00757177)	front panel
053 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238687 (C00758066)	innerdoor,oven with glass
121 1	481950218439 (C00494654)	rondella
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
191 0	C00747031 (481946669978)	gasket oven
201 0	481944059643 (C00599429)	pannello post.
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
241 1	481945858719 (C00758965)	grid for hob
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
246 0	481941838355 (C00599425)	piastra forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno

WHR103485

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358548 (C00758969)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
334 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrut.		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379137 (C00758080)				scale oven		
341 2	481941379133 (C00758078)				scale elec.		
341 3	481941379136 (C00758079)				scale thermostat		
341 4	481941379135 (C00758954)				scale timer		
354 0	481938118232 (C00555905)				gemma		
354 0	481938118233 (C00555906)				gemma		
360 0	481928218475 (C00332848)				temporizzatore		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		

451 0	481925928786 (C00379055)	resistenza circolare 2100w
452 0	481925928884 (C00758955)	heating element
452 1	481949268778 (C00758932)	spring heating element
454 0	481925928785 (C00380487)	resistenza inferiore
461 0	C00746154 (481925938072)	cooking plate rap. d 15
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069664 (C00582833)	cappellotto r
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936069304 (C00582825)	cappellotto sr
468 4	481936078198 (C00582561)	portainiettore
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 9	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
593 0	C00745379 (481931038912)	set of nozzles l.p.g g30

WHR103485


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
593 0	C00745380 (481931038913)				set of nozzles g 20 n.g.		
593 0	481931038914 (C00484259)				set iniettori		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	481927618229 (C00599379)				selettore forno		
622 0	481927328353 (C00599376)				commutatore piastra elettr.		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
773 0	C00745382 (481931088599)				burner tube rear		
773 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
773 2	481953048458 (C00582569)				raccordo tubo alimentazione gas		
773 3	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
773 4	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
773 4	481952648301 (C00494670)				allaccio gas		
901 0	481940118714 (C00582853)				fissacavo		
999	C00777127				schema cablaggio whp		

WHR103486

Tavole



WHR103486

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481945058077 (C00757186)				lid glass		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	C00747222 (481944238512)				panel side left		
022 1	C00747221 (481944059506)				panel side right		
031 0	481944059879 (C00757187)				hob 3g + 1e		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		
031 2	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
031 3	C00040678 (481941719256)				cerniera inferiore sportello		
031 4	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
031 5	C00747005 (481953258233)				spacer		
031 8	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
031 9	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
032 0	C00747224 (481946078278)				trim side		
032 1	C00747228 (481946689282)				end block rear left		
032 2	C00747227 (481946689281)				end block rear right		
032 3	C00747226 (481946689279)				end block front left		

032 4	C00747225 (481946689278)	end block front right
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	C00747232 (481944238515)	plinth
053 0	481944059511 (C00757177)	front panel
053 1	C00747231 (481940478522)	panel rear
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628004 (C00492599)	magnete porta cassetto
111 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238687 (C00758066)	innerdoor,oven with glass
121 1	481950218439 (C00494654)	rondella
141 0	481945058097 (C00758075)	oven glass front
191 0	C00747031 (481946669978)	gasket oven
201 0	481944059643 (C00599429)	pannello post.
241 0	481945858718 (C00582940)	griglia piano laterale
241 1	481945858719 (C00758965)	grid for hob
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
246 0	481941838355 (C00599425)	piastra forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno

WHR103486

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358548 (C00758969)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
334 0	481941258556 (C00378073)				manop.interrut.		
334 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481941379131 (C00758105)				indication disc gas		
341 1	481941379137 (C00758080)				scale oven		
341 2	481941379133 (C00758078)				scale elec.		
341 3	481941379136 (C00758079)				scale thermostat		
341 4	481941379135 (C00758954)				scale timer		
354 0	481938118232 (C00555905)				gemma		
354 0	481938118233 (C00555906)				gemma		
360 0	481928218475 (C00332848)				temporizzatore		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		

451 0	481925928786 (C00379055)	resistenza circolare 2100w
452 0	481925928884 (C00758955)	heating element
452 1	481949268778 (C00758932)	spring heating element
454 0	481925928785 (C00380487)	resistenza inferiore
461 0	C00746154 (481925938072)	cooking plate rap. d 15
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069664 (C00582833)	cappellotto r
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936069304 (C00582825)	cappellotto sr
468 4	481936078198 (C00582561)	portainiettore
491 0	481929068173 (C00343507)	morsettiera tb1
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 9	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
571 0	C00063480 (481936058513)	rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter
571 1	481936058512 (C00063481)	rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter
591 0	481925268107 (C00378008)	candela accensione elettrica
591 9	481949268318 (C00492535)	molla candela bruc. forno
593 0	481931038914 (C00484259)	set iniettori

WHR103486

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
593 0	C00745379 (481931038912)				set of nozzles l.p.g g30		
593 0	C00745380 (481931038913)				set of nozzles g 20 n.g.		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
620 0	481927618229 (C00599379)				selettore forno		
622 0	481927328353 (C00599376)				commutatore piastra elettr.		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	481927328356 (C00599377)				interruttore acc. elettrica		
773 0	C00745382 (481931088599)				burner tube rear		
773 1	C00745383 (481931088601)				burner tube front		
773 2	481953048458 (C00582569)				raccordo tubo alimentazione gas		
773 3	481953258189 (C00333317)				guarnizione portagomma		
773 4	481952648224 (C00333268)			1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl		
773 4	481952648301 (C00494670)				allaccio gas		
901 0	481940118714 (C00582853)				fissacavo		